

## Préparation des nouveaux skis ou des skis restructurés :

### 1. Semelles noires

Enlever le film plastique ou racler la paraffine

Passer du fluorclean **TOKO** au chiffon

Brosser avec une brosse de nettoyage en métal souple **VOLA**

Repasser le chiffon de fluorclean puis **laisser sécher**

Brosser avec une brosse de nettoyage en métal souple

Paraffiner avec un **fart sans fluor** de couleur violet ou bleu ou Base Hard Vola

Laisser refroidir => Repasser le fer => Laisser refroidir => Racler

Brosser avec brosse base (métal puis nylon dur ou crin dur)

Répéter cette opération **au minimum deux fois** sans faire l'étape « fluorclean » !



### 2. Semelles blanches

Pour les semelles blanches, le **même protocole** est à réaliser. Cependant, il faut les « activer » au préalable. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter **Maxime Grenard** (07 86 55 02 33 – [maxime.grenard@gmail.com](mailto:maxime.grenard@gmail.com))

